

乾燥機の使用方法和注意事項

- ① 装置右下の電源をオンにする。
 - ② よく水を切った器具を乾燥器に入れる。
 - ③ 乾燥された器具を整理する。
 - ④ 帰宅前に必ず電源をオフにする。
- 装置底面に器具をのせないこと。
器具が落下すると発火することがある。
 - ピペットやメスシリンダーなど秤量に使用するものは乾燥機に入れないこと。
 - 小さな器具を乾燥する時にはアルミホイルを敷き、その上に載せること。
 - 乾燥機内の 30%は空の状態にすること。
適正な温度制御ができなくなる可能性がある。